

WARNHINWEISE

- Dieses Gerät darf auch von Kindern ab 8 Jahren und Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie man gelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie dabei beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Benutzung des Gerätes bekommen haben und die mit der Benutzung einhergehenden Gefahren verstehen. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und benutzen.
- Betriebstemperatur: 45-55 °C
- Lassen Sie das Gerät niemals fallen und tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser.
- Verwenden Sie ausschließlich naturreine Basisöle der Marken TAOASIS oder Baldini. Bei der Verwendung anderer Mittel kann Vergiftungs- oder Brandgefahr bestehen.
- Im Falle eines Defektes kontaktieren Sie Ihren Händler, um Reparaturen durchführen zu lassen. Schrauben Sie das Gerät niemals selbst auf.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Den Höchststand von 50 ml nicht überschreiten und 10 ml nicht unterschreiten, genauso wenig wie andere Flüssigkeiten.
- Der Dauerbetrieb des Gerätes kann langfristig zu Schäden am Produkt und einer Verkürzung seiner Lebensdauer führen.
- Vor der Ausführung manueller Handlungen, wie Reinigung oder Befüllung, das Netzteil des Gerätes aus der Steckdose ziehen. Das Glasgefäß leeren, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Das Öl im Glasgefäß regelmäßig austauschen, um zu verhindern, dass sich Schmutz ansammelt und das Gerät beschädigt wird.

Wichtiger Hinweis!



Korrekte Entsorgung des Produktes: Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt in der EU nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch eine nicht

CE fachgerechte Entsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Gerät bitte verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu unterstützen. Sie können Ihr gebrauchtes Gerät bei einer der Sammel- und Rücknahmestellen abgeben oder sich an den Einzelhändler wenden, bei dem Sie es gekauft haben. Er kann das Produkt umweltschonend recyceln.

F

TAOVEDA® MASSAGEÖLWÄRMER

Gebrauchsanweisung

ACHTUNG

mindestens
10 ml Öl einfüllen,
ansonsten wird
das Öl zu heiß.



TAOASIS GmbH


Natur Duft Manufaktur
Am Duftgarten 1 | D-32791 Lage
+49 5232 6904 600 | www.taoasis.de

INHALT

- A Technische Daten
- B Tastenfunktion
- C Betrieb
- D Wartung
- E Fehlerbehebung
- F Warnhinweise

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung: TaoVeda® Massageölwärmer
Größe: Ø 120mm x 150mm
Füllmenge: 10-50 ml
Kabellänge: 90 cm
Spannung: 220-240V
Frequenz: 50/60 Hz
Leistung: 65 W
Ultraschallfrequenz: 1,7 MHz
max. Betriebsdauer: 3 h



A

TASTENFUNKTION

Der TaoVeda® Massageölwärmer hat vorne eine Taste:

1. Füllen Sie Massageöl in das Glasgefäß des TaoVedas (min. 10 ml / max. 50 ml)
2. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste vorne am Gerät, um es anzuschalten. Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird der Inhalt im Glasgefäß auf 45-55 °C erwärmt. Nach ca. drei Minuten hat das Öl diese Temperatur erreicht und wärmt sich nicht weiter auf.
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste erneut, um das Gerät nach der Verwendung auszuschalten.
4. Als Schutzfunktion schaltet sich das Gerät automatisch nach zwei Stunden aus.

B

BETRIEB

BEACHTEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche.
 - Verwenden Sie ausschließlich naturreine, ätherische Öle der Marken TAOASIS oder Baldini, ansonsten erlischt die Garantie.
 - Füllen Sie niemals Flüssigkeiten direkt in das Gerät, nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte TaoVeda® Glas für die Erwärmung. Die Funktion ist genau auf dieses Glasgefäß ausgelegt. Füllen Sie niemals andere Flüssigkeiten in das Glasgefäß.
 - Achten Sie darauf, dass das Innere des Gerätes trocken und sauber ist. Halten Sie auch das TaoVeda® Glas immer sauber.
 - Schalten Sie den TaoVeda® Massageölwärmer erst ein, nachdem Sie überprüft haben, dass das Glasgefäß mit mindestens 10 ml Massageöl gefüllt ist. Ansonsten überhitzt das Öl und wird zu heiß.
 - Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn Sie ihn benötigen und schalten Sie ihn ab bevor Sie das Netzteil ziehen. Fassen Sie das Innere des Gehäuses niemals während des Betriebs an.
-
1. Stellen Sie den Ölwärmer auf eine ebene und stabile Fläche, vom Rand entfernt, auf. Nutzen Sie ihn ausschließlich in trockener Umgebung.
 2. Befüllen Sie das mitgelieferte TaoVeda® Glas mit 10 bis 50 ml Massageöl von TAOASIS oder Baldini und stellen Sie das Glasgefäß in das Gerät.
 3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
 4. Schalten Sie den TaoVeda® Massageölwärmer über die Taste an der Vorderseite an. Versichern Sie sich, dass die Kontrollleuchte den korrekten Betrieb anzeigen.
 5. Nach drei Minuten hat Ihr Öl die richtige Temperatur. Das Gerät hält die Temperatur konstant bei 45-55 °C.
 6. Nehmen Sie das TaoVeda® Glas aus dem Ölwärmer und überprüfen Sie, ob die Temperatur des Öls für Sie angenehm ist. Dies gelingt am besten an einer sensiblen Stelle am Körper, wie z. B. der Armebeuge. Sollte Ihnen das Massageöl zu warm sein, fügen Sie vor der Verwendung noch kaltes Massageöl hinzu.
 7. Das aufgewärmte Öl kann jetzt in die Hände gegeben und zur Massage verwendet werden.

C

WARTUNG

Damit Sie lange Freude am TaoVeda® Massageölwärmer haben, empfehlen wir Ihnen, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen, sowie zusätzlich, wenn Sie das Öl wechseln möchten.
Das Gerät reinigen Sie wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie das TaoVeda® Glas aus dem Gerät und leeren Sie es aus. Dieses können Sie vorsichtig mit einem weichen Lappen, Spülmittel und Wasser reinigen. Vor dem erneuten Einsetzen unbedingt darauf achten, dass das Glasgefäß vollständig getrocknet ist. Es darf kein Wasser oder Schmutz in den TaoVeda® Massageölwärmer gelangen.
3. Wischen Sie den Massageölwärmer mit einem Papiertuch ab. Halten Sie ihn niemals unter fließendes Wasser. Verwenden Sie zur Reinigung niemals scharfe Reinigungsmittel, eine harte Nylonbürste oder eine Metallbürste, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden. Reinigen Sie niemals mit Metallgegenständen und verwenden Sie niemals Schleifmittel.

D

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösung
Das Öl erwärmt sich nicht	Gerät nicht mit Stromversorgung verbunden	Gerät mit Stromversorgung verbinden und die EIN/AUS-Taste drücken
Gerät schaltet sich während des Betriebs aus	Gerät ist mit einer Schutzfunktion ausgestattet und schaltet nach zwei Stunden automatisch ab	EIN/AUS-Taste betätigen, Gerät schaltet sich wieder ein
Das Öl ist zu heiß	Zu wenig Öl eingefüllt	Mindestens 10 ml Öl einfüllen

E